

Freerider™ - Fernbedienung RF 5600 iQ

Wie funktioniert's?

Schritt 1

Fernbedienung **unter der Wasseroberfläche** Richtung Roboter halten und den »LIFT« Knopf drücken – der Poolroboter fährt die Wand gerade vor ihm hoch oder

»LIFT«-Knopf gedrückt halten – der Roboter beginnt eine Lenkbewegung, sobald der Roboter in Ihre Richtung schaut, den Knopf loslassen – der Roboter fährt die Wand direkt bei Ihnen hoch

Schritt 2

Der Roboter wartet an der Wasserstandslinie

Schritt 3

Sobald der Roboter ein Stück angehoben wird pumpt er das ganze verbliebene Wasser aus dem Filter

