


„Tap & Lift“ – Freerider™

- kurz vor Beenden des Reinigungszyklus informiert der Roboter via Push Benachrichtigung den Nutzer und wartet an der Wasserstandslinie
- wird der Roboter nach einigen Minuten nicht aus dem Wasser genommen sinkt er zu Boden und schaltet in den Ruhemodus
- mit der neuen „**Tap & Lift**“ Funktion kann man den Roboter wieder aufwecken



Schritt 1

mit der Teleskopstange und einem Haken auf die Oberseite der Abdeckung klopfen

Schritt 2

Der Roboter wacht auf, fährt zur nächsten Wand und klettert zur Wasserstandslinie

Schritt 3

Den Griff des Roboters umfassen, um ihn aus dem Wasser zu nehmen